

Liste des codes VIDEOTEXT (Minitel)

00 ' caractère null
05 ' demande d'identification
07 ' dring
08 ' curseur à gauche
09 ' curseur à droite
0A ' curseur en bas
0B ' curseur en haut
0C ' effacement de page
0D ' retour chariot
0E ' passage en G1
0F ' passage en G0
11 ' curseur on
12 XX ' répétition
 XX ' Nombre de répétition + 40
13 XX ' touches spéciales et commandes diverses
 41 ' envoi
 42 ' retour
 43 ' répétition
 44 ' guide
 45 ' annulation
 46 ' sommaire
 47 ' correction
 48 ' suite
 49 ' connection-fin
 4A ' mise en marche correction d'erreur
 4B ' arrêt correction d'erreur
 4C ' acq. retournement modem (1200-75)
 4D ' acq. retournement inverse (75-1200)
 50 ' acquittement connexion
 51 ' acquittement changement vitesse
 53 ' acquittement dét porteuse (connexion, decon. modem)
 54 ' acquittement prise péri. en service
 56 ' acq. changement mode de fonctionnement
 57 ' acq. mise en transparence
 6C ' détection sonnerie (M2)
14 ' curseur off
18 ' efface fin de ligne
19 ' passage en G2
1A ' signal d'erreur
1B XX ' escape
 23 XX YY
 20 YY ' validation attribut sur tout l'écran
 21 YY ' dévalidation " " " " "
 YY ' attribut
28 XX ' jeu de caractère dans G0 (M2)
29 XX ' jeu de caractère dans G1 (M2)
 42 ' américain
 52 ' français
 33 ' m12
 30 ' vt100
35 XX ' mise en route périphérique
36 XX ' arrêt périp.
37 XX ' attente perip.
 40 ' imprimante
 41 ' enregistreur

```

42      ' mode roll up
43      ' mode roll down
39 XX  ' protocole PRO1
53      ' prise de ligne (M2)
57      ' libération ligne (M2)
5A      ' demande status numérotation (M2)
67      ' deconnexion du modem
68      ' connexion du modem
6C      ' retournement du modem
6D      ' retournement inverse
6E      ' acquittement de retournement (demande ?)
6F      ' passage en mode maitre
70      ' demande status terminal
72      ' demande status fonctionnement
74      ' demande status vitesse
76      ' demande status protocole
78      ' téléchargement bloc 1
79      ' téléchargement bloc 2
7A      ' identification bloc 2
7B      ' identification terminal
3A XX YY ' protocole PRO2
          Codes récepteur et émetteur :
          Module      Emission      Réception
          Ecran        50            58
          Clavier      51            59
          Modem        52            5A
          Prise péri.  53            5B
          Téléphonie   54            5C
5B YY  ' réponse demande status numérotation (M2)
4D      ' en numérotation
44      ' libre
62 YY  ' demande status d'un module
YY      ' code récepteur ou émetteur
64 YY  ' diffusion restreinte des acq.
65 YY  ' diffusion systématique des acq.
YY      ' code récepteur
66 YY  ' mise en transparence
YY      ' nombre d'octet
69 YY  ' mise en route mode fonct. particulier
6A YY  ' arret mode fonct. particulier
43      ' mode rouleau
46      ' loupe haut
47      ' loupe bas
6B YY  ' prog. vitesse périp.
52      ' 300 bauds
64      ' 1200 bauds
76      ' 4800 bauds
7F      ' 9600 bauds
6F 31  ' passage en mode esclave
71 YY  ' réponse demande status terminal
YY      ' octet de status
          b1 : parité
          b2 : 1
          b3 : 0
          b4 : fil PT sur prise péri.
          b5 : détectionn porteuse
          b6 : 0
          b7 : vitesse serveur-minitel

```

```

        b8 : état terminal à la connexion
73 YY ' réponse demande status fonctionnement
    YY ' octet de status
75 YY ' réponse demande status vitesse
    52 ' 300 bauds
    64 ' 1200 bauds
    76 ' 4800 bauds
    7F ' 9600 bauds
77 YY ' réponse demande status protocole
    YY ' octet de status
        b1 à b6 : inutilisé
        b7 : 0 = acq. vers prise
        b8 : 0 = acq. vers modem
3B XX YY ZZ ' protocole PRO3
52 3X 3Y ' numérotation à l'écran
    3X 3Y ' ??? Ex : 33 33
60 YY ZZ ' arret d'aiguillage
61 YY ZZ ' mise en route d'aiguillage
    YY ZZ ' code récepteur, code émetteur
63 YY ZZ ' réponse demande status module
    YY ZZ ' code récepteur ou émetteur, octet de status
        b1 : parité
        b2 : 1
        b3 : 0
        b4 : 0 (téléphonie ?)
        b5 : prise péri.
        b6 : modem
        b7 : clavier
        b8 : écran
69 5A 42 ' appel auto. (M2)
40 ' car. noir
41 ' car. rouge
42 ' car. vert
43 ' car. jaune
44 ' car. bleu
45 ' car. magenta (mauve)
46 ' car. cyan (bleu clair)
47 ' car. blanc
48 ' clignotement
49 ' fixe
4A ' fin incrustation
4B ' début incrustation
4C ' taille normale
4D ' double hauteur
4E ' double largeur
4F ' double hauteur et double largeur
50 ' fond noir
51 ' fond rouge
52 ' fond vert
53 ' fond jaune
54 ' fond bleu
55 ' fond magenta
56 ' fond cyan
57 ' fond blanc
58 ' masquage
59 ' fin de lignage
5A ' début de lignage
5C ' fond normal

```

5D ' inversion de fond
5E ' fond transparent
5F ' démasquage
61 ' demande de position
1E ' home
1F XX YY ' positionnement curseur ou réponse à une demande de
position
XX ' ligne + 40
YY ' colonne + 40
20 à 7F ' caractère imprimable

Remarques utiles :

- * Couleurs de la plus claire à la plus foncée :
blanc, jaune, cyan, vert, magenta, rouge, bleu, noir
- * Taille et fond inverse indisponible en semi-graphique.
- * Lignage en semi-graphique = mosaïque disjointe
- * Validation d'un attribut de lignage ou de masquage ou une
couleur de fond : car. semi-graphique ou un espace
- * Protocoles 78 à 7B impossible depuis la prise péri-inf.